



在待機狀態下 觸摸 螢幕 ,畫面會點亮為 首頁.



呼叫住戶:

確認數字鍵盤上方 藍色字體為 “室內機對講”;若不是則點選 “住戶機”.
按選數字鍵盤 輸入要呼叫的住戶號碼,所選擇數字會出現在數字盤上方顯示區.
要改變已輸入的號碼;按”清除”便會清除已輸入的號碼.
輸入要呼叫的住戶號碼後,再按 “輸入”鍵 ,便會呼叫住戶.,並有撥號音.10 秒後等住戶接聽,則撥號音會停止.與住戶通話話完畢後.按 “通話結束” 鍵結束.

呼叫管理總機:

點選 分機呼叫 便會呼叫其它管理總機.,並有撥號音.
15 秒撥號音會停止.
30 秒未接 自動脫離
其它管理總機接聽 最多 3 分鐘自動脫離
通話話完畢後.按 “通話結束” 鍵結束.可立即回到待機狀態

住戶呼叫:



當有住戶呼叫時，管理總機會響鈴.並在數字鍵盤上方為 藍色字體 “室內機對講”. 數字盤上方顯示區出現住戶號碼.按 “通話”鍵 便可通話. 通話完畢後.按: “通話結束”鍵結束.

若沒有接聽,則會在數字盤上方顯示區的上方出現 “未接來電 1”.並且每分鐘會以 “di -- di” 聲提示一次. 若有 3 次未接聽數,則會在數字盤上方顯示區的上方出現 “未接來電 3”.最多 30 筆. 欲查詢詳細內容可進入“來電記錄” 查詢

門口機呼叫:



當有門口機呼叫時，管理總機會響鈴.並在數字鍵盤上方為 綠色字體 “門口機對講”.數字盤上方顯示區出現門口機號碼.按 “通話”鍵 便可 通話/拍照/開門. 通話完畢後.按: “通話結束”鍵結束.

緊急對講機呼叫:



當有緊急對講機呼叫時，管理總機會響鈴.並在數字鍵盤上方為 紅色字體 “緊急對講”. 數字盤上方顯示區出現緊急對講機號碼.按 “通話”鍵 便可 通話/拍照. 通話完畢後.按: “結束”鍵結束.

警報通知:

大門迴路移報



窗迴路移報



緊急求救迴路移報



瓦偵迴路移報



溫偵迴路移報



當有住戶端送來警報訊息會出現在功能鍵上方，訊息內容為警報類型(圖示)及住戶號碼。管理總機會有警示提醒音。若未按此警報訊息視為未閱讀，則每分鐘會以“di di”聲提示一次。直到所有訊息已閱讀。欲查詢詳細內容可進入“警報記錄”查詢。

其他功能:



環保鈴:



按選“環保鈴”.畫面會開出“確認視窗”,不執行 按”取消”回到其他功能頁.要執行按”是” 則所有室內機會響”環保車輛來臨的鈴聲 30 秒”.“確認視窗”會消失.(不論鈴聲播了幾秒鐘.每執行一次,便會響鈴 30 秒).

廣播:



按選“廣播”.畫面會開出“確認視窗”,不執行 按”取消”回到其他功能頁.要執行 按”是” 則所有室內機會接受管理總機廣播. 欲結束;按:“返回”鍵結束.(需搭配有此功能的分配器)

警報記錄查詢: 按選“警報記錄”.畫面會轉為警報記錄列表.共 16 頁.每頁 16 筆.可按”上一頁”或”下一頁” 查詢. 每筆內容含 發報時間(管理總機時間)/警報類型/住戶號碼 .欲結束;按:“返回”鍵結束.

來電記錄查詢: 按選“來電記錄”.畫面會轉為來電記錄列表.共 16 頁.每頁 16 筆.可按”上一頁”或”下一頁” 查詢. 每筆內容含 來電時間(管理總機時間)/住戶號碼 .欲結束;按:“返回”鍵結束.

拍照記錄查詢:



按選“拍照記錄”. 畫面會轉為相片回放. 記錄共 1000 張. 可按”上一張”或”下一張”查看. 每張相片 內容含 拍攝時間(管理總機時間)/記錄編號號碼. 欲結束; 按: “返回”鍵結束.

夜間模式:

須配合 社區整合器 使用. 若無 社區整合器 則失效

點選 日間模式 ICON 後退出就成為日間模式;

點選 夜間模式 ICON 後退出就成為夜間模式

社區整合器 BYPASS 開關設於 OFF:

日間模式 = 總大門呼住戶,總機響鈴接聽,總大門呼管理員,總機響鈴接聽.

夜間模式 = 總大門呼住戶,室內機響鈴接聽,總大門呼管理員,總機不回應

社區整合器 BYPASS 開關設於 ON:

日間模式 = 總大門呼住戶,室內機響鈴接聽,總大門呼管理員,總機響鈴接聽.

夜間模式 = 總大門呼住戶,室內機響鈴接聽,總大門呼管理員,總機不回應

功能設定:



調整: -- 鈴聲音量調整 :按上/下鍵可選擇 鈴聲音量大小. (已為最佳化)

-- 通話音量調整 :按上/下鍵可選擇通話音量大小. (已為最佳化)

-- 亮度調整 :按上/下鍵可選擇亮度. (已為最佳化)

時間調整:



調整管理總機時間,按上/下鍵可選擇.確認後按 "輸入".不執行按"返回"

裝置設定:

此為 工程人員 使用.不予以作業