


## 369C7a 數位OLED不銹鋼門口機

### 369C7aM 數位OLED不銹鋼門口機



在待機狀態下,按任一鍵會有語音導引  
“您好!歡迎光臨”

按選數字鍵盤輸入要呼叫的住戶號碼,  
所選擇數字會出現在顯示屏.

輸入要呼叫的住戶號碼後,再按“OK”鍵,  
便會呼叫住戶.

顯示屏會轉為“In Communication”

並有撥號音.住戶接聽,則撥號音會停止.

住戶執行開門功能時,會驅動門鎖開門.


並以語音導引“開門中”.

通話完畢,畫面會轉為待機畫面.

(若住戶未接聽,30秒會自動離線,

顯示屏會轉為待機畫面.)

若撥到不存在號碼會有語音提示“查無此號”顯示屏會轉為“Number Not Found”  
再轉為待機畫面.

按選數字鍵盤  鍵會直接呼叫管理台.顯示屏會轉為“Security Guard..”

並有撥號音.管理員接聽,則撥號音會停止.

(若管理員未接聽,30秒會自動離線,畫面會轉為待機畫面.)

管理員執行開門功能時,會驅動門鎖開門,並以語音導引“開門中”.

通話完畢,畫面會轉為待機畫面.

# 369系統大玄關機讀卡機操作說明

## 一. 使用 增加卡 來增加卡片

在待機狀態下, 刷一次 增加卡, Bi一聲, 綠燈閃爍, 刷要增加的使用卡, BiBi 兩聲, 不再增加時, 再刷一次 增加卡, Bi一聲, 綠燈滅, 結束增加.

## 二. 使用 紅外線遙控器 來增加/刪除/修改管理密碼

按密碼進入設定狀態( 6 7 8 9 # CALL) 紅燈亮 .

增加用戶卡 :

- 刷卡增加 : \* 1 1 # CALL 紅燈滅, 綠燈閃爍, 刷要增加的用戶卡, 可以連續增加多張卡片.  
\* 1 1 # CALL 結束增加, 返回主模式, 綠燈滅, 紅燈亮 .
- 依卡號增加用戶卡 : \* 1 2 # CALL → ?????????? # → ?????????? #  
→ ...? # → CALL ? 為卡面上印刷的後面10位卡, 可連續加多張卡,  
按CAL退出些模式, 在輸卡號時; 如輸入卡號錯誤, 可按 \* 清除卡號  
輸入, 然後再重新輸入 \* 6 # CALL 結束增加, 退出編程模式.

刪除用戶卡 :

- 刷卡刪除 : \* 2 1 # CALL 紅燈閃爍, 刷要刪除的用戶卡, 可以連續刪除多張卡片;  
\* # CALL 結束刪除, 返回編程主模式, 紅燈亮 ;
- 依卡號刪除用戶卡 : \* 2 2 # CALL → ?????????? # → ?????????? #  
→ ...? # → CALL ? 為卡面上印刷的後面10位卡, 可連續刪除多張卡 ,  
按CAL退出些模式, 在輸卡號如輸入卡號錯誤碼可按 \* 清除卡號  
輸入, 然後再重新輸入 \* 6 # CALL 結束增加, 退出編程模式.
- 刪除所有用戶卡 : \* 2 3 # CALL , \* 6 # → CALL結束刪除, 退出編程模式.

修改管理密碼 : \* 0 # CALL \* X X X X # CALL XXXX為4位元新的管理密碼 ;  
\* 6 # CALL 退出所有操作 紅燈滅

**注意:** 如果忘了最後設定的管理密碼, 則必需回工廠于予重新設定, 原增加卡會失效,



Mifare匙扣 :

由於匙扣上的數字為8位數,  
故請於輸入數字前加"00"

